三和の住宅用窓シャッター

マドモアスクリーンS ソーラータイプ

取扱説明書



この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 また、いつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

※建設会社・販売店・お施主様へ


この取扱説明書は実際に使用される方へお渡しください。

ご使用上の注意



次の警告事項を必ず守ってください。死亡または重傷を 負う可能性があります。

シャッターは必ず見える位置から操作し、動作が 終了するまで確認してください。 自動運転のため、お子様などがはさまれますと、 重大な事故となるおそれがあります。




● 手動操作、ソーラーパネルの清掃を行なう場合 バッテリー容量低下により、電動操作ができない場合は、 高い場所で、手動にてシャッターを操作していただくこと になります。

またソーラーパネルの表面が著しく汚れている場合は汚れ を取り除いていただく必要があります。

窓からの転落などの危険が伴いますので、安定した足場を 確保し、注意して行なってください。

窓から身を乗り出しての操作、清掃は行わないでください。



で使用上の注意

▲注意


次の注意事項を必ず守ってください。軽傷を負うか、または物的損害の可能性があります。

手動操作状態では、全閉しても外部から開放が可能です。

防犯性を確保するため全閉した場合は必ず手動操作レバーを押し下げて電動操作状態にもどしてください。

ズボンのポケットなどには絶対にリモコンを入れないでください。


意図せぬ誤作動やリモコン破損の原因になります。




で使用上の注意

▲注意

次の注意事項を必ず守ってください。軽傷を負うか、または物的損害の可能性があります。



シャッターの開閉中は下を通らないでください。シャッターにはさまれケガをするおそれがあります。




改造、修理、分解は行わないでください。故障の原 因または仕様通りの性能が出なくなります。



シャッターケースやスラットにはしごをたてかけたり、物をぶつけないでください。変形したり、シャッターが動かなくなるおそれがあります。



水切板を踏み付けないでください。滑って転倒した り、水切板が変形するおそれがあります。



シャッターの開閉に支障となるようなもの(植木・箱など)を置かないでください。シャッターや器物を破損するおそれがあります。




シャッターケースの内部に水を吹きかけないでください。感電や火災、故障の原因となります。

ご使用上の注意

お願い



外出時または雨、強風、就寝時はシャッターを完全 に閉め、室内のサッシも施錠してください。空き巣 などに侵入されるおそれやシャッターが破損するお それがあります。



冬期、シャッターが凍結した場合は、溶けるまで待ってから開閉してください。無理に操作を行うと、破損するおそれがあります。



バッテリー容量低下時はリモコンによる操作ができません。

バッテリー容量が回復するまでお待ちいただくか、 手動操作(9ページ参照)に従って操作してください。

窓シャッターについて


- シャッターが全閉状態でも、強い降雨時にはスラット表面から内側に水が伝わり、スラットの内側が濡れることがあります。品質には問題はありませんので安心してご使用ください。
- スラットの表面に、雨などの水分が付着した状態でシャッターを開閉すると、水滴が落ちてくる場合があります。 これはシャッターが巻き取られる際に、スラット表面の水滴が内側に付着するためです。品質に問題はありませんので 安心してご使用ください。
- シャッターが全閉状態でも、強風によりスラットがばたつき、音がすることがありますが、異常ではありません。
- シャッターが全閉状態でも、構造上外からの光が入ることがありますが、異常ではありません。



● 充電不足によるバッテリー容量の低下により電動で操作できない場合は高い場所で、 手動にてシャッターを操作していただくことになります。窓からの転落などの危険が 伴いますので、安定した足場を確保し、注意して行なってください。

▲注意

●手動操作状態では、全閉しても外部から開放が可能です。防犯性を確保するため 全閉した場合は必ず手動操作レバーを押し下げて電動操作状態にもどしてください。



- ① 内観左のガイドレールにある手動操作レバーを押し下げます。 手動操作レバーは自動的にもとの位置まで戻ります。
 - ※リモコンによる操作直後に上記操作を行いますと、開閉機より ブザーが鳴ります。ブザー音は 60 秒後に止まります。 (しばらく操作していない時は、ブザーは鳴りません)
- ② 座板を持ってシャッターを引き上げます。
- ③ 手動操作から電動操作に戻すときは、再度手動操作レバーを 押し下げてください。

4-4 電動操作復旧後の操作方法について

お願い


電動操作復旧後、必ず次の操作を行なってください。 この操作を行なわないと、

- 障害物を検知した際に、停止のみで反転上昇しません。
- 全閉時に、スラットが波打った状態になることがあります。
- ●全閉しない場合があります。

「OPEN」ボタンを押し、一度全開させてください。

- ※全開の状態でも「OPEN」ボタンを押してください。
- ※手動操作後、全開停止位置の再確認を行う作業です。

4-5 開閉時のシャッターの動きについて



●本商品は、スプリングでバランスさせたシャッターカーテンを モーターで開閉する構造になっています。バランス状態によっ ては、開閉中にシャッターカーテンが小刻みに動く場合もあり ますが、故障ではありません。安心してご使用ください。